


Bestückungsplan / Schéma d'implantation



Spannungsversorgung durch Printstecker

- mit 9 V-Batterie oder geregelterm 9 V-Netzteil
- der Anschluss ist verpolsicher

Bei Betrieb des Boards ohne zusätzliche Verbraucher ist die Spannungsversorgung über den USB-Bus ausreichend.

Funktionstest

Unter www.myAVR.de finden Sie im Downloadbereich

- Arbeitsblatt zum Testen des myAVR Boards
- USB-Treiber für das myAVR Board MK2 sowie
- zusätzliche Software und Dokumente

Garantiebestimmungen


Das Bauelementesortiment wurde gewissenhaft zusammengestellt und auf Vollzähligkeit überprüft. Für Fehler beim Bestücken der Leiterplatte leisten wir keinen Ersatz. Beschädigte Bauelemente ersetzen wir Ihnen auf Anfrage. Für fehlerhaften oder vorschriftswidrigen Einsatz des Boards übernehmen wir keine Garantie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Grundsätzlich ist das myAVR Board MK2 nur zum Einsatz unter Lern- und Laborbedingungen konzipiert. Es ist nicht vorgesehen und nicht dimensioniert zur Steuerung realer Anlagen. Bei vorschriftsmäßigem Anschluss und Betrieb treten keine lebensgefährlichen Spannungen auf. Beachten Sie trotzdem die Vorschriften, die beim Betrieb elektrischer Geräte und Anlagen Gültigkeit haben.

Für fehlerhaften und/oder vorschriftswidrigen Einsatz des Boards übernehmen wir keine Garantie.

Fertiges Board / Carte montée



Alimentation par le connecteur avec :

- une batterie 9 V
- une source externe d'alimentation

L'alimentation par port USB est normalement largement suffisante pour pouvoir utiliser la carte myAVR.

Vérification des performances

Vous trouverez dans la section téléchargements de notre site internet www.myAVR.fr :

- Une liste de tests pour la carte myAVR MK2
- Les drivers USB de la carte myAVR MK2
- Plus de logiciels et de documents

Contrat de garantie

Les composants ont été rassemblés avec soin et leur présence vérifiée. Nous nous engageons à remplacer tout composant défectueux si vous en faites la demande. La garantie sera rompue et nous ne pourrons opérer aucun remplacement en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée du module d'extension, que ce soit lors de son assemblage ou lors de sa manipulation.

Avertissement

La carte de développement myAVR MK2 est conçue pour une utilisation scolaire et expérimentale uniquement. Elle a été dimensionnée en ce sens et ne doit donc en aucun cas être utilisée pour contrôler des systèmes industriels. Aucune tension dangereuse n'est à craindre en cas d'utilisation appropriée. Veuillez néanmoins à respecter les règles élémentaires de sécurité relatives à la manipulation d'équipements électroniques basse tension. Nous assurons que le PCB a été testé par le fabricant. Nous ne pourrions être tenus responsables en cas d'utilisation inappropriée et/ou contraire aux règles de sécurité.

Hersteller / Fabricant

Laser & Co. Solutions GmbH · Promenadenring 8 · 02708 Löbau, Deutschland/ [Allemagne](#)

Internet: www.myAVR.de, www.myAVR.com Email: support@myavr.de

Unser Regionalpartner / Notre distributeur officiel en France

Devtronic SARL · 24 rue Paul Fort · 78140 Vélizy-Villacoublay, France · Internet : www.myavr.fr · Email : support@myAVR.fr

Eine ausführliche Beschreibung zum myAVR Board MK2 finden Sie unter www.myAVR.de im Downloadbereich.

Une description détaillée de la carte myAVR MK2 peut-être trouvée sur le site www.myAVR.fr, onglet "téléchargement".



Abbildungen können vom Inhalt abweichen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behält sich der Hersteller vor.
Les images et photos ne sont pas contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des changements techniques aux produits.